

このたびは、パナソニック製品を お買い上げいただき、まことにあ りがとうございます。 取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。 ご使用前に「安全上のご注意」 (3・4ページ)を必ずお読みください。 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」 などの記入を確かめ、取扱説明書と ともに大切に保管してください。



保管用 保証書付き W9030NK301W1209-0

 \subseteq

安全上のご注意・・・・・・・3・4 測定について・・・・・・・・5・6 食事コントロールについて・・・・7・8 運動による消費カロリーのめやす・・7・8 保証とアフターサービス・・・・9・10 Q&A · · · · · · · 11·12 こんな異常を感じたら・・・・・11・12 廃棄について・・・・・・・12 お手入れのしかた・・・・・・13 定格・什様・・・・・・・・13 各部のなまえ・・・・・・・14

雷池を入れる・・・・・・・14・15

はじめの設定をする・・・・・16~19 装着する・・・・・・・・20 測定した結果を見る ・・・・・ 21・22

消費カロリーの目標を設定する・・23・24 消費カロリーの目標達成度を見る・25・26

はじめの設定をするの順序

1 身長を入力する 2体重を入力する

3年齢を入力する 4 性別を入力する

5 歩幅を入力する

6 時刻を設定する

7減量するとき身体活動で 消費する割合を決める

8 はじめの設定が完了


■安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため 必ずお守りいただくことを説明しています。 誤った使い方をしたときに生じる危害や 損害の程度を区分して、説明しています。

荷女 41 「死亡や重傷を負う **一** おそれがある内容」です。

注意「傷害を負うことや、騅の傷害が 発生するおそれがある内容」です。

お守りいただく内容を次の図記号で 説明しています。(次は図記号の例です)



減量のため、運動療法を

行う場合は、医師か専門

自己診断は、健康を害す

乳幼児の手の届かないと

万一、電池を飲み込んだ

場合は、直ちに医師に相

事故やけがの原因になり

anasonic

持込修理

家の指導を受ける。

る原因になります。

ころにおく。

ます。

ထ

O

談してください。

禁止

分解禁止

必ずお守りください

ストラップなどを持って 振り回さない。 直接、肌に接触するよう な装着はしない。 電池を火中に投入しない でください。 事故やけがの原因になり

絶対に改造しない。また、

ご自分で分解したり、修

事故やトラブル、故障の

おそれがあります。

<u>小</u>注意

理をしない。

お読みになった後は、お使いになる方が いつでも見られるところに必ず保管し てください。

ご使用上のご注意

本体は防水ではありません。 水で濡らしたり、雨の中で使ったりし ないでください。 高温、低温、高湿場所では使用・保管 をしないでください。 本体に強いショックを与えたり、落とし たり、踏んだりしないでください。 クリップでベルトを傷つけたり、けが をするおそれがありますので取扱い

■測定について

こんな場合でも 消費カロリーが測定できます

自動的に記録できます。 ディスクワーク



ゆっくり歩き 速歩き



ジョギング





上記の場合 振動による影響があります。

こんな場合は、消費カロリーや

歩数を正しく測定できません

乗っているとき

乗っているとき

乗っているとき

入れているとき

カバンの中に

入れているとき

すり足のような

歩き方のとき

昇り降りのとき

階段の

雷車に

自転車に

ポケットに

★ 食事コントロールについて(裏面 16~19ページの設定後、ご覧ください。)

本商品では、食事の摂取カロリーを測定することはできません。 食事に関しては、以下のカロリー表および、別紙「食事制限目標の目安」をご参照い ただき、ご自身の意思でコントロールするように、心がけてください。

控える摂取カロリーの目安

食事割合	5 0%	60%	70%	80%	90%
減量値 (/月)	(身体活動) 50%)	(身体活動 40%)	(身体活動)	(身体活動)	(身体活動 10%)
0 5 kg	約60	約70	約80	約95	約105
1 .0 kg	約115	約140	約165	約185	約210
1 5 kg	約175	約210	約245	約280	約315
2 .0 kg	約235	約280	約325	約375	約420
2 5 kg	約290	約350	約410	約465	約525

↑ お勧め(継続しやすい設定値)

単位: kcal

■ 運動による消費カロリーのめやす

体重52kgの場合

3 0分	約70kcal
3 0分	約80kcal
30分	約100kcal
3 0分	約140kcal
3 0分	約160kcal
30分	約191kcal
	30分 30分 30分 30分

■ 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは まず、お買い上げの販売店へご相談ください お買い上げの際に記入されると便利です

には気をつけてください。

販売店名

お買い上げ日

年 月 日

修理を依頼されるとき

「こんな異常を感じたら」(11~12ページ)でご確認のあと、 直らないときは、まず電池を抜いてお買い上げ日と右の 内容をご連絡ください 活動量計

品番 EW NK30 故障の状況 できるだけ具体的に 保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げ の販売店が修理をさせていただきますのでおそれ入 りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。 保証期間:お買い上げ日から本体 1年間

保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご 要望により修理させていただきます。 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用 補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、この活動量計の補修用性能部品(製品の機能 を維持するための部品)を製造打切り後6年保有して

転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

パナソニック電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

●修理に関するご相談は・

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号) 26570-081-365 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS・IP/光電話等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 全06-6906-1090 「571-8686 大阪府門真市門真1048 パナソニック電エテクノサービス (株) 札幌 ☎011-261-6401 ⑥ 名握 ☎052-551-7900 ⑥ 東京 2503-5392-7190 6 福岡 25092-622-0531 6

【ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて】 パナソニック電工株式会社およびパナソニック電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製 品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただ きます。併せて、お問合せ内容を正確に把握するため、ご相談内 容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせてい ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修 理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三 者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお 問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時} 電話 ジャール 0120-878-365 ■上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187

フリーダイヤル 🚾 ... 0120-878-236

※ご使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に 数分で切れる場合があります。 ※⑥印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。 「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック株式会社

製造元パナソニック電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業推進部 〒 522-8520 滋賀県彦根市岡町 33番地

> (C) Panason ic E lectric W orks Co., Ltd. 2010 パナソニックホームページ http://panasonic.jp/

なかなか目標を達成できない。 または、簡単に目標を達成してしまう。

A .1 普段の消費カロリーの測定が正しくない可能 性があります。再度測定してみてください。 1週間程度の測定をお勧めします。 減量値が自分に合ってない可能性があります。 現状をふまえて、再設定してみてください。

Q .2 歩数が少ない。または多い。

23・24ページを参照。

A .2 歩数に影響のある使用状態か、ご確認ください。

歩行判定の誤動作を防ぐため、6歩以上歩いたと き歩行と判定し、正しく表示されます。

はじめの数歩は、歩数が表示されない。

電池の交換時に過去の記録は消えますか?

記録されたデータは残ります。

廃棄について

お住まいの自治体の分別ルールに従って廃棄 してください。

使用済リチウム電池を捨てる場合は、必ず端子 (+ /-)をセロハンテープなど粘着性の絶縁 テープで覆ってください。

こんな異常を感じたら

考えられる原因 エラー表示 処 置 ▋▋┃と表示されて 新しい電池に交換してください。 電池が消耗している いる P.14·15参照 F14と表示されて リセットボタンを押してください。 いる **F** * * のエラー表示が出た場合 使用を中止 ◆ 点検後なお異常がある ◆ * *には数字が入ります)

このような場合、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

pc http://club.panasonic.jp/



表示 潤加リー 最大 1999kcal 歩 数 最大 99999歩 步行距離 最大 99.9 km |脂肪燃焼量| 最大 999.9g 活動強度 最大 12.9M ETs メモリ 最大 14日間 時刻 24時間表示 |設定|年 | 齢| 6~99才 |範囲||性 別 || 男·女 身 長 100~200cm |体 重 | 10~200kg 電池寿命 約6ヶ月(1日12時間作動時 本体寸法幅45 Dx高さ27 2x厚み12 6mm 量 約22g(電池含む) 幅 30~120cm 使用環境 - 10 ~ 40

13

■お手入れのしかた

ぬるま湯を含ませた布でふく。

| 販 売 名 | 活動量計 EW NK30

アルコール、熱湯の使用や

本体の汚れ

水洗いはしない

ベンジン、シンナー、

故障や部品の割れ・変色

などのおそれがあります。

■ 定格・仕様

10 11 12

※このサービスは WEB 限定のサービスです。

保証期間 品 販売店 お客様 青青記むげ 上げ日 9 調記なる読 緗 仂 쌞 ᄪ ᅱ섭뱃 (公社 네**디** 리존 환경

椞

Ш

表示部

目標設定

リセットボタン

ストラップ

■電池を入れる

同梱の電池はお試し用です。

変更する場合があります。

(コイン型リチウム電池 CR2032x 1個)

製品および部品の仕様は予告なく

ボタン

付属品

電池 簡易ドライバー

3 電池ブタを本体に差し込む

4 + ドライバーでネジを締める

5 リセットボタンを押す

電池が消耗していると表示部に 「 ┃┃┃ ┃ 」が点灯します。 新しい電池に交換してください。

電池に表示してある注意内容を 必ず守る。 電池の (土) 回極を確かめ、正しく 入れる。 使い切った電池は、すぐに取り 出す。 守らないと電池の発熱、破裂 液漏れによるけがや周囲汚損 の原因になります。 使用推奨期限内の電池を使用

長期間使用しないときは、電池 を取り出しておく。 ぬれた手で電池交換しない。 15

1 身長を入力する ボタンで合わせる

■はじめの設定をする



確定すれば「日標」を押す

2体重を入力する ボタンで合わせる



確定すれば「日標」を押す


3年齢を入力する ボタンで合わせる



確定すれば「日標」を押す

16

4 性別を入力する ボタンで合わせる



確定すれば 日標 を押す

ボタン電池を入れたあと、自動的に入力画面になります。

5 歩幅を入力する ボタンで合わせる



入力の目安

● ゆっくり歩き: 身長 x 0 37 ●普 通 歩 き:身長×0.45 ●速 歩 き:身長×05

確定すれば「日標」を押す

6時刻を設定する

時間は24時間表示です。 ボタンで「時」を合わせる



確定すれば「日標」を押す 17

ボタンで「分」を合わせる

確定すれば「日標」を押す

7 減量するとき カロリーコントロールの 割合を決める

食事をがまんする割合を多くする のか活動をする割合を多くするの かを決める

例えば1日に、590kcaの制限が必要なとき - 食事をがまん 70%(約410kcal) - 日常活動で消費 30%(約180kcal) ボタンで割合を決める



(日常活動の割合)

確定すれば _{日標} を押す

この商品では、日常活動の消費 カロリーのみ測定します。 (10~50%で設定が可能です) ご自身の体調やライフスタイルに 合わせて無理のない割合に設定し てください。

18

■装着する

本体の装着は、 腰に装着して ください。




測定できません。

付属のストラップを 本体につける



2 クリップを クリップ・ ズボンや ベルト、 スカートに 引っ掛ける

3ストラップを 衣類にとめる



ズボンのポケットに入れると正しく

1 落下防止のため



20

た場1 行つ7

しを

世筆

に送作修理等

ど張

な出


□ / þv

れおなの効大書

だない

ン~

詔 ⊪



目標設定した後は、25ページの表示画面となります。

■測定した結果を見る

8327 _{*}

図▲表示を押

<u>▲表示</u>を押⁻

消費カロリー実測表示

470. -- -- -- kcal

歩数

距離表示

脂肪燃焼量

活動強度

時間表示

省電力モードについて

約1分以上動きを感知しない場合は、 液晶表示が消灯します。 少し動かすと再点灯します。

21

|測定した結果を見る

活動量表示について

METs(メッツ)とは.. 身体活動の強さを、安静時の何倍に 相当するかを表す単位です。 座って安静にしている状態が 1メッツ 普通歩行が3メッツに相当します。

3 メッツ





8 メッツ Ž,

22

重い荷物を運ぶ

■消費カロリーの目標を設定する

3日以上、普段の消費カロリーが計測 できていれば目標設定が可能です。 減量したい体重に合わせて、1日分の

消費カロリーの目標値を設定します。

目標設定の流れ 「減量する分の

消費カロリー (少しがんばる分)

1⊟の 目標消費カロリー

普段の消費カロリーの平均値を表示します

もう一度「日標」を押す

2 減量値を決める ボタンで減量値を合わす



3 消費カロリー(1日分)の目標設定が完了



23

普段の消費カロリーを再度計測する場合 減量値を再設定する場合は、23ペ ージの1へ。普段の消費カロリー を再度計測する場合は、24ページ **の1へ。**

┗標 を 2秒以上押す 普段の消費カロリーの平均値を表示します

2 ♣表示を 2秒以上押す 数字がリセットされます

kca 3 □ を押す

通常の画面に戻り、 普段の消費カロリーを計測します

24

■ 消費カロリーの目標達成度を見る 目標設定した後の表示画面は次の


ようになります。 消費カロリー目標達成表示
















25

消費カロリーの目標達成表示~ アドバイス表示の見かた

アドバイス

記録機能について

上記の例

▲表示 を押すと元の画面に戻ります。

の記録は表示されません。

26

消費カロリー実測値 消費カロリー目標値

歩行マーク

あと何分歩けば、目標達成できるかを

各表示画面で ▼記録 を押すと 過去14日分の記録を見ることが できます。

消費カロリーの場合

14日前の記録です。

アドバイス表示の画面では、過去

8 はじめの設定が完了

この状態で

「===」の表示について

の目標を設定をします。

ば目標設定は可能です。

ページをご参照ください。

リセットボタンについて

9

ご使用できます。

まずは、この状態であなたの普段の

消費カロリーを数日間測定してくだ

さい。測定した普段の消費カロリー

から、あなたに合った消費カロリー

この状態で約1週間の測定をお

勧めしますが、最低でも設定日を

含めて、3日以上測定できていれ

消費カロリーの目標設定は23・24

はじめの設定を再設定するとき

本体裏側のリセッ

トボタンを押すと

再入力画面にな

ります。

19

単に

青し修いい様場口等 内

い年き品のはでせ取 **示い句対お出にた口** < \ \ \

IJ 保証 ため だの承に

修行律づお 料発法にに 無をの理口 て書様修窓 10 图订 ij, どです経様 作に指述ば い安く明従. ご及す書る記限場だ経ばいのはも間ず合さ過ぎ お修ごこおい権ご合保説を理ざの約8利不わ証明